

# JAK NASTAVIT VÁŠ NOVÝ ROCKBOARD



1

Ujistěte se, že povrch Vašeho RockBoardu je suchý. Rozhodněte se, kterou stranu suchého zipu chcete na RockBoard umístit.



2

Ustříhněte nebo odřízněte suchý zip v patřičné délce a umístěte ho na RockBoard. Druhou část suchého zipu připevněte (nalepte) na dno efektného pedálu.



3

Pro dosažení nejlepšího výsledku je doporučeno nalepit suchý zip na čistý (odmaštěný) a plochý povrch.



4

Umístěte efektné pedály na požadovanou pozici. Podle požadovaného pořadí signálového řetězce tyto efekty propojte kabely.

Umístěte pedály do finální polohy a případně zajistěte kabely dodanými stahovacími páskami.

