



# HOE GEBRUIK JE JE NIEUWE ROCKBOARD STEP UP

De RockBoard Step Up-serie geeft je makkelijker toegang tot de pedalen op de bovenste rij van je RockBoard. Plaats de Step Up simpelweg op de juiste plek en zet het pedaal er op.

Volg de instructies hieronder om je RockBoard Step Up en RockBoard pedalenbord klaar te maken:

- Leg de RockBoard Step Up neer, met het gladde oppervlakte naar beneden. Plak er smalle strookjes klittenband op, zoals hier aangegeven. Let er op dat je het andere gedeelte van het klittenband gebruikt, dan al op je RockBoard pedalenbord zit.
- Draai de RockBoard Step Up zo om, dat de vlakke kant naar boven wijst. Plak de brede stroken klittenband op de getoonde oppervlaktes. Zorg er ook hier weer voor dat je de juiste kan van het klittenband gebruikt.
- Plaats de RockBoard Step Up op de gewenste plek op je RockBoard pedalenbord en druk het stevig aan.
- Gebruik het andere gedeelte van het klittenband dan op de bovenzijde van de RockBoard Step Up voor de effecten en druk deze stevig maar met beleid op de bovenzijde van de RockBoard Step Up. Sluit alle benodigde kabels aan en je RockBoard Step Up is klaar.



## **Let op:**

*Als je niet van plan bent de positie van de RockBoard Step Up te veranderen, dan kun je ze ook nog steviger op je RockBoard pedalenbord zetten met de meegeleverde schroeven. Zet de Step Up op de gewenste positie, markeer de vier schroefgaten, boor gaten met een diameter van 3mm en schroef de Step Up stevig vast.*

